

Y 横引きカーテン

HSシリーズ B型サイドポール・B型アルミポール組立手順

1. B型サイドポール(B型アルミポール)にPPチューブと生地を差し込みます。生地は、B型サイドポール(B型アルミポール)の端まで通しますが、PPチューブは、5cm位控えて下さい。
2. PPチューブを控えた部分にフィッシャープラグと木ネジを入れます。
3. 反対側も同様にします。

