

G 開閉式テント

開閉式共通部品 (電動開閉装置)


幕蔵太郎 取付順序

■幕蔵太郎 取付順序

※取扱説明書は製品に同梱されています。


①

1. テントに引きワイヤーを通す。
2. ドラム左側にあるワイヤー止め
にワイヤーをセットする。




②

3. FORボタンを押してワイヤーを
巻きとって下さい。所定の位置
までワイヤーが巻き上がりまし
たらSTOPボタンを押して停止さ
せて下さい。
4. ワイヤーの端をドラム右側にあ
るワイヤー止めにワイヤーをセ
ットして下さい。



③

5. ドラム右側のワイヤー残り
しろが2~3巻ぐらいでスト
ップするようセットして下
さい。(取扱説明書のリミ
ット調整手順参照)
6. テントを全開し先頭パイプ
部と開閉ワイヤーを固定する。
(ワイヤー開方向、閉方向注意)



④

7. REVボタンを押してテントを
全開させ、所定の位置で
ストップするようリミッ
トをセットして下さい。
(取扱い説明書のリミッ
ット調整手順参照)

