



Y 横引きカーテン

HS (ホームスクリーン) シリーズ 資料①


●片開き (右納め)



●片開き (左納め)



●両開き (観音開き)



●HSダブルロック使用

