



G 開閉式テント

開閉式共通部品 (手動開閉装置)


たこベース取付順序




1. 原型姿図




2. 調整用ナットをゆるめてベースプレートを引き下げる。




3. ベースアングルを柱に固定する。




4. 調整用ナットを締め付けベースプレートを押し上げる。




5. 「キャップスタンウインチ」をベースプレートにセットする。



6. 引きワイヤーロープをドラムに3回ぐらい巻き付ける。



7. 引きワイヤーロープにテンションをかけ、全体の張り具合をみてワイヤーロープの両端をワイヤークリップ止めをする。



8. 調整用ナットによる引きワイヤーロープのテンションは後日引きワイヤーロープが伸びてゆるんだ時に調整して下さい。